

## Konfiguracja Centrum SMS

Numer do Centrum SMS +48 601 000 310

Konfiguracja poczty głosowej	
Konfiguracja i korzystanie z Poczty Głosowej JAMBOX mobile	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdź jaki jest status Twojej poczty głosowej wpisując następujący kod USSD: *122#</li> <li>2. Jeżeli poczta głosowa nie jest aktywna, wpisz poniższy kod aktywacyjny: *122*11#</li> <li>3. Jeżeli chcesz odsłuchać swoje wiadomości lub skonfigurować swoją pocztę głosową zadzwoń na numer: 1110 lub +48 579 49 11 10</li> <li>4. Jeżeli chcesz dezaktywować usługę poczty głosowej wpisz następujący kod USSD: *122*00#</li> </ol>

Konfiguracja APN	
APN INTERNET	<p>Nazwa: INTERNET APN: internet Typ uwierzytelnienia: CHAP Typ APN: default,supl MCC: 260 MNC: 01 Protokół APN: IPv4 Protokół APN podczas roamingu: IPv4 Pozostałych pól nie należy edytować.</p>
APN MMS	<p>Nazwa: MMS APN: mms.jambox.pl MMSC: http://mms.jambox.pl:8002 Proxy dla MMS: 212.2.96.16 Port MMS: 8080 Typ uwierzytelnienia: PAP Typ APN: MMS MCC: 260 MNC: 01 Protokół APN: IPv4 Protokół APN podczas roamingu: IPv4 Pozostałych pól nie należy edytować.</p>
<p><b>Uwaga!</b> W zależności od rodzaju i modelu urządzenia oraz zainstalowanego systemu operacyjnego, nie wszystkie powyższe pozycje konfiguracyjne będą wymagały zmiany/ustawienia.</p>	
Przykładowa konfiguracja APN dla iOS	<p>Ustawienia &gt; Sieć komórkowa &gt; Sieć komórkowa danych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dla APN internet: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; w 'Dane sieci komórkowej' &gt; APN &gt; internet</li> <li>&gt; w 'Konfiguracja LTE (Opcjonalna)' &gt; APN &gt; internet</li> </ul> </li> <li>2) Dla APN mms.jambox.pl &gt; w 'MMS' &gt; APN &gt; mms.jambox.pl <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; w 'MMSC' &gt; http://mms.jambox.pl:8002</li> <li>&gt; w 'Proxy MMS' &gt; 212.2.96.16:8080</li> <li>&gt; w 'Maks wielkość MMS' -&gt; 307200</li> <li>&gt; w 'URL profilu UA dla MMS' &gt; mms.jambox.pl</li> </ul> </li> </ol> <p>Pozostałe pola bez uzupełniania Po zakończonej konfiguracji wymagany jest restart urządzenia.</p>

Przykładowa konfiguracja APN dla Windows Phone	<p>Ustawienia opcje komórkowe + SIM › ustawienia Karty SIM: 1) dla APN internet › 'Dodaj APN do internetu' › APN › internet 2) dla APN mms.jambox.pl › 'Dodaj APN do MMSów': › 'APN' › mms.jambox.pl › 'MMSC URL' › http://mms.jambox.pl › 'MMSC port' › 8002 › 'Maksymalny rozmiar MMS' › 307200 › 'Proxy MMS' › 212.2.96.16:8080</p>
--	--

Przydatne kody USSD	
<p>*101# *122# *122*11# *122*00# *101*11*14# *101*00*14# *101*11*15# *101*00*15# *101*11*16# *101*00*16# *101*11*17# *101*00*17#</p>	<p>Sprawdzenie statusu aktywnych usług Sprawdzenie statusu poczty głosowej Aktywacja poczty głosowej Dezaktywacja poczty głosowej Aktywacja połączeń oczekujących (Call wait) Dezaktywacja połączeń oczekujących Aktywacja zawieszania połączeń (Call hold) Dezaktywacja zawieszania połączeń Aktywacja połączeń konferencyjnych (Conference Call) Dezaktywacja połączeń konferencyjnych Włączenie blokowania połączeń bez prezentacji numeru (ACR) Wyłączenie blokowania połączeń bez prezentacji numeru</p>

### Konfiguracja przekierowań połączeń

Przekierowanie połączeń można skonfigurować na dwa sposoby: w telefonie lub przez kody USSD.	
Konfiguracja z telefonu:	Telefon z Androidem z aplikacji dialera: Ustawienia -> Połączenie -> Dodatkowe ustawienia -> Przekazywanie połączeń
Konfiguracja kodami USSD:	<p>Przekierowanie wszystkich połączeń: aktywacja: **21*+48XXxxx# dezaktywacja: ##21# status: *#21#</p> <p>Przekierowanie, gdy telefon jest zajęty: aktywacja: **67*+48XXxxx# dezaktywacja: ##67# status: *#67#</p> <p>Przekierowanie połączeń nieodebranych: aktywacja: **61*+48XXxxx# dezaktywacja: ##61#</p> <p>Anulowanie wszystkich typów przekierowań: ##002#</p>